

# RZ Faserschutz

## Versiegelung für Teppich- und Polsterfasern nach der Grundreinigung mit dem RZ Teppichwasch-System

### Anwendungsbereiche :

Schmutzabweisende und polstabilisierende Versiegelung / Imprägnierung, die auf den farb- und wasserbeständigen Bodenbelag aufgesprüht wird. Anwendung jedoch nur nach der Grundreinigung mit dem RZ Teppichwasch-System.

### Geeignet für :

- ▶ Synthetische Teppiche und Teppichböden
- ▶ Wollteppiche
- ▶ Nadelfilz
- ▶ Nadelvlies
- ▶ Synthetische Bezugsstoffe und Polster
- ▶ Orient- und Nepalteppiche

### Produktvorteile / Eigenschaften :

- ▶ Einfache und schnelle Handhabung
- ▶ Versiegelt und schützt die Faser
- ▶ Verhindert Verfilzung und Vergrauung
- ▶ Vermindert die Schmutzhaftung
- ▶ Reduziert die Bildung von Laufstraßen

### Technische Daten :

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Gebindeart         | Kanister (PE)              |
| Liefergröße        | 2,5 ltr.                   |
| Lagerfähigkeit     | unbegrenzt                 |
| Verbrauch          | ca. 25 ml / m <sup>2</sup> |
| Verarbeitungstemp. | 18 - 25 C                  |
| Begehbar           | nach Abtrocknung           |

### Wichtige bei textilen Bodenbeläge :

Die Anwendung von RZ Faserschutz ist nur sinnvoll nach vorheriger Grundreinigung mit RZ Hauptreiniger Airfresh und RZ Vorreiniger.

RZ Faserschutz nur auf feuchten textilen Bodenbelag o.ä. ausprühen. RZ Faserschutz wird durch Absaugen nicht entfernt, jedoch trägt eine Grundreinigung mit dem RZ Teppichwaschsystem die Imprägnierung ab.



# RZ Faserschutz

---

## Vorbereitung :

Nur anzuwenden nach vorheriger Teppichwäsche mit dem RZ Teppichwaschsystem. Auf trockenen Fasern kann der Wirkstoff nicht haften und erzielt keine, oder nur minimale Wirkung.

## Verarbeitung :

1. RZ Faserschutz auf den feuchten Teppich aufsprühen.
2. Großzügig und wohldosiert aufsprühen.
3. Etwa 10-12 Sprühstöße je m<sup>2</sup>.
4. Bis zur vollständigen Abtrocknung nicht begehen.

## Wichtige Hinweise :

- ▶ Originalgebinde bei gleichmäßiger Lagerung unbegrenzt lagerstabil.
- ▶ Unbedingt vor Frost oder stark schwankenden Temperaturen schützen. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen.
- ▶ Am besten zu verarbeiten bei geringer Luftfeuchte (ca. 65 %) und normalen Raumtemperaturen (18 – 25 Grad Celsius). Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchte verlängern konsequenterweise die Trocknungszeit.
- ▶ Regelmäßige Unterhaltspflege und Laufstrassenentfernung verbessern die Optik und erhöhen die Lebensdauer der textilen Bodenbeläge.
- ▶ Tiere und Kleinkinder während des Einsatzes von RZ Faserschutz aus den Räumlichkeiten fernhalten und erst nach vollständiger Abtrocknung den Boden wieder begehen.
- ▶ Beachten Sie die RZ Reinigungs- und Pflegeanweisung

## Arbeits- und Umweltschutz :

Nicht brennbar, reizend oder umweltgefährdend. Eventuell können die enthaltenen und genannten Komponenten der Duftstoffe, sowie die Konservierungsmittel, bei bestimmten Personengruppen sensibilisierend oder allergieauslösend wirken. Bei der Verarbeitung ist Belüftung der Arbeitsräume, sofern möglich, grundsätzlich zu empfehlen.

## Entsorgung :

Nicht unverdünnt in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde mit wenig Wasser ausspülen und entsprechend den örtlichen / behördlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen (DSD).

Die Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Gebrauchsanweisungen auf den Gebinden sind strikt zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter Ihre Gültigkeit.