


Ersatzteilliste WAGNER 320 / 240

Pos.	Bestell-Nummer		Benennung	Pos.	Bestell-Nummer		Benennung
	W 320	W 240			W 320	W 240	
1	0046 903	0046 903	Düse $\varnothing$ 0,8 mm	33	9900 601	9900 601	Linsensenkschraube 3,9x25 DIN 7983 (2)
2	0046 551	0046 551	Arretierschraube	34	9951 217	9951 217	Schalterlitze
3	0046 484	0046 484	Ventil kompl.	35	0051 116	0051 116	Schalterring
5	0046 455	0046 455	Pumpengehäuse	36	9950 201	9950 201	Lüsterklemme
6	0033 028	0033 028	Kolbenfeder	38	* 9950 502	* 9950 502	Klemmbügel
7	0046 476	0031 315	Kolben kompl.	39	* 9950 101	* 9950 101	Kontaktbrücke
10	0046 252	0031 270	Antriebsgehäuse kompl.	40	9902 202	9902 202	Zylinderschraube 3,9x16 DIN 7981 (2)
11	0046 256	0046 256	Aufschlagdämpfung	41	0016 103	0016 103	Zugentlastungsbrücke
12	* 9903 302	* 9903 302	Linsenschraube M 4x10 Z 5 DIN 7985 (3)	43	9950 904	9950 904	Schalter explosionsgeschützt
13	* 0046 221	* 0046 221	Erdungslitze	47	9951 474	9951 474	Netzkabel (3 m) mit Stecker und Knickschutztülle
17	0046 310	0046 310	Antriebsspule 220 V / 50 Hz		9951 451	9951 451	Netzkabel (3 m) mit Stecker und Knickschutztülle (Schweiz)
	0046 331	0046 331	Antriebsspule 220 V / 50 Hz (Schweiz)				
18	0046 396	0046 396	Schwinganker	48	0046 560	0046 560	Saugrohr kompl.
19	0024 201	0024 201	Blattfeder	49	0046 565	0046 565	Behälter
20	0046 204	0046 204	Griffstück	50	0045 500	0045 500	Schlüssel
	0032 315	0032 315	Griffstück (Schweiz)				
22	9903 304	9903 304	Linsenschraube M 4x30 DIN 7985 (2)				Zubehör:
23	0016 563	0016 563	Bremsefeder	55	0016 085	0016 085	Behälterdeckel
24	0046 249	0046 249	Aufschlaggummi	62	0046 482	0046 482	Drallkopf
26	0046 226	0046 226	Regulierschraube	63	0200 200	0200 200	Düsenverlängerung
30	0046 414	0031 252	Haube	66	0046 715	0046 715	Ansaugverlängerung kompl.
32	9901 401	9901 401	Gewindestift M 4x10 DIN 913	67	0024 049	0024 049	Klammer

* Diese Teile sind in der Ausführung Schweiz nicht eingebaut.



320/240/8/78